

Panel de control

- 1 Seleccione una opción del menú. Mantenga pulsado para apagar la unidad de control.
- 2 Navegar por los menús y las opciones de menú.
- 3 Recorre los números y las letras al editar.
- 4 **Válvula de control manual:** Cuando se empuja, el solenoide se abre, permitiendo el ciclo de accionamiento.
- 5 **Regulador:** Gírelo para aumentar o disminuir la presión de bombeo.
- 6 **Caja de la batería:** 4 pilas alcalinas AA.
- 7 **Salida de aire:** Línea de impulsión a la bomba.
Nota: Utilice siempre la línea de transmisión suministrada con racor de escape rápido.
- 8 **Aire:** Línea de alimentación de gas comprimido.



7
8

- Notas:** 1) La unidad de control no se entrega con las pilas colocadas.
2) Al pulsar cualquier botón del teclado se encenderá la unidad de control.

Menú principal

- A El temporizador indica el tiempo restante antes de que la unidad se apague. La unidad se apagará automáticamente tras 5 minutos de inactividad.
- B Batería restante. El icono parpadeará al 0% de batería.
- C Porcentaje de batería restante.
- D Indica que se puede acceder a un menú utilizando el cursor izquierdo.
- E Indica que hay un submenú para la opción de menú activa.
- F Caudales de usuario: Crear, guardar y editar personalizados ciclos de accionamiento/ventilación.
- G Contraste LCD: Ajusta el contraste de la pantalla LCD.
- H Acerca de: Muestra la versión de firmware instalada.

- I Caudales predefinidos: Seleccione un caudal con ciclos de accionamiento y venteo predefinidos:

CAUDALES PREESTABLECIDOS		
Flujo	Impulsión	Ventilación
Bajo	50 s	25 s
Med	10 s	8 s
Alto	3 s	3 s

A C B
D E
F G H

4:59 Min 99%

ECU 464-125 Main

Preset Flow Rates

User Flow Rates
LCD Contrast
About

464
Instrucciones

® Solinst es una marca registrada de Solinst Canada Ltd.