

## Herramientas y materiales necesarios

1. 464 ECU con líneas de alimentación y accionamiento
2. 464 ECU - Conjunto de filtro externo para la unidad de control (Repuesto) (#112832)
3. Llaves de 9/16" y 3/4" (o ajustables)
4. Cinta de PTFE o equivalente



Conjunto de filtro externo con válvula de drenaje

## Instrucciones

1. Utilice una llave para retirar el racor hembra de conexión rápida del extremo de la línea de suministro.



2. Enrosque el racor de la línea de suministro a la conexión del conjunto de filtro externo. Utilice una llave para apretar.

Nota: Se recomienda sellar (con cinta de PTFE o equivalente) las roscas de la línea de suministro donde se retiró el accesorio, antes de conectar al conjunto del filtro.

3. Enrosque la línea de suministro en el conjunto del filtro externo. Utilice una llave para apretar.



4. Conecte la línea de suministro con el Conjunto de Filtro Externo instalado a la Unidad de Control Electrónico 464.

Nota: Consulte el manual de instrucciones de la unidad de control electrónico 464.

