

Solinst® Instrucciones para actualizar el Firmware del DataGrabber

Más información | Instrucciones | Solicitud de Cotización

Para usar con los modelos 3001/3002/3250/3500

El DataGrabber 5 y el DataGrabber (con un número de serie superior a 325524) se han diseñado con un firmware que es fácil de actualizar cada vez que se encuentran disponibles nuevas funciones útiles u otras mejoras.

Nota: El DataGrabber debe tener la versión de firmware 2.000 o superior para permitir una actualización de firmware. La versión original del firmware DataGrabber se puede encontrar en una etiqueta dentro del compartimiento de la batería. Póngase en contacto con Solinst si necesita una actualización de firmware y tiene una versión de firmware inferior a 2.000.

Para actualizar el firmware en su DataGrabber, vaya al sitio web de Solinst en: <https://downloads.solinst.com>

Nota: Las DataGrabber y Mk1 DataGrabber 5 (vendidas antes de octubre de 2022) sólo pueden actualizarse a la versión de Firmware 3.002.

Puede iniciar sesión o registrarse para obtener acceso al archivo de actualización del firmware DataGrabber que se encuentra dentro de un archivo zip .



Asegúrese de abrir el archivo Zip para acceder al archivo .ssf.

Instrucciones para actualizar el firmware

- Oprima y sostenga el botón del DataGrabber por 2 segundos para encenderlo.
 - Si se enciende la luz roja al arranque entonces reemplace la batería de 9V.
 - Espere que se encienda la luz fucsia, luego oprima y sostenga el botón para apagar.
- Salve el archivo *.ssf en un dispositivo portátil USB.
- Conecte la USB al DataGrabber.
- Encienda el DataGrabber.
- Si se encuentra el archivo del firmware en la USB de una versión que es más reciente que la que está instalada, la actualización comenzará. Una luz blanca parpadea rápidamente mientras avanza el proceso.



Nota: La versión original del firmware DataGrabber se puede encontrar en una etiqueta dentro del compartimiento de la batería.

- Una vez que concluya la actualización, el DataGrabber realizará una autoprueba (ver instrucciones para mayor información sobre la autoprueba y la luz indicadora).
- Si la USB no tiene el archivo del firmware o el archivo firmware es viejo, el DataGrabber se revierte a la autoprueba y operación normal.

