## Adaptateurs Levelogger 5

Plus d'informations | Mode d'emploi | Obtenir un devis

## Vue d'ensemble

Une différence physique importante entre les enregistreurs de données Levelogger de la série 5 par rapport à toutes les versions précédentes (y compris les séries Edge et Gold), est un grand œil optique/lentille contre deux yeux optiques plus petits et une connexion à broche au niveau de l'interface de communication. En tant que tel, des adaptateurs sont disponibles pour s'assurer que les nouveaux et anciens Leveloggers sont capables d'utiliser tous les accessoires de déploiement et de communication.

## À utiliser avec le modèle 3001/3002

L' adaptateur DRC L5-Edge (114261) permet de connecter les centrales de mesure de la série Levelogger 5 aux versions précédentes des câbles à lecture directe et des adaptateurs optiques. L' adaptateur DRC Edge-L5 (114262) permet de connecter les centrales de mesure Levelogger de la série Edge/Gold au Desktop Reader 5, au Field Reader 5, aux adaptateurs filetés et à glissière L5 et aux câbles de lecture directe L5.





<sup>\*</sup>L'utilisation d'un adaptateur DRC L5-Edge avec un lecteur optique de style plus ancien permettra la programmation et la production de rapports de diagnostic, mais ne permettra pas le téléchargement de données à partir d'un enregistreur de données de la série 5. Dans ce cas, il faut utiliser un Desktop Reader 5 ou un Field Reader 5.

Remarque: Les adaptateurs L5-Edge DRC et Edge-L5 DRC contiennent de petites piles longue durée (non remplaçables par l'utilisateur). Les adaptateurs doivent toujours être rangés avec leur capuchon afin d'éviter de vider inutilement les piles et de protéger l'œil ou les yeux optiques.

