

Instrucciones de Implementación

1. Enganche el soporte de acero inoxidable en la parte superior del ademe y apoye el soporte contra el ademe.



2. Asegure la mesa con las correas de sujeción colocándolas alrededor del ademe.

Inserte el extremo de la correa por la parte anterior de la hebilla y hale para apretarla.



3. Una vez asegurada, levante la mesa hasta que quede enganchada (oírás un leve chasquido).



Instrucciones para retirar la mesa

1. Levante la mesa ligeramente para liberar la bisagra.



2. Empuje el pestillo debajo de la mesa y doble la mesa hacia abajo. Tenga cuidado con los dedos.



3. Para liberar las correas, presione la palanquilla de la bisagra y hale la correa.

